

Hochlastzeitfenster der Pfalzwerke Netz AG für das Jahr 2026

Hochlastzeitfenster Netzebene 110 kV

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|-----|-------|---------|-------|-----|-------|
| Frühling | 01. Mrz. | bis | 31. Mai. | von | 10:30 | bis | 13:30 | und von | | bis | |
| Sommer | 01. Jun. | bis | 31. Aug. | von | 14:30 | bis | 17:30 | und von | | bis | |
| Herbst | 01. Sept. | bis | 30. Nov. | von | 07:30 | bis | 09:00 | und von | 12:30 | bis | 19:45 |
| Winter | 01. Dez. | bis | 28. Feb. | von | 10:00 | bis | 20:00 | und von | | bis | |

Hochlastzeitfenster Umspannebene 110 / 20 kV

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|-----|-------|---------|-------|-----|-------|
| Frühling | 01. Mrz. | bis | 31. Mai. | von | | bis | | und von | | bis | |
| Sommer | 01. Jun. | bis | 31. Aug. | von | | bis | | und von | | bis | |
| Herbst | 01. Sept. | bis | 30. Nov. | von | | bis | | und von | | bis | |
| Winter | 01. Dez. | bis | 28. Feb. | von | 09:00 | bis | 13:00 | und von | 18:30 | bis | 19:15 |

Hochlastzeitfenster Netzebene 20 kV

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|-----|-------|---------|--|-----|--|
| Frühling | 01. Mrz. | bis | 31. Mai. | von | | bis | | und von | | bis | |
| Sommer | 01. Jun. | bis | 31. Aug. | von | | bis | | und von | | bis | |
| Herbst | 01. Sept. | bis | 30. Nov. | von | 17:00 | bis | 20:00 | und von | | bis | |
| Winter | 01. Dez. | bis | 28. Feb. | von | 09:00 | bis | 14:30 | und von | | bis | |

Hochlastzeitfenster Umspannebene 20 kV / 0,4 kV

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|-----|-------|---------|--|-----|--|
| Frühling | 01. Mrz. | bis | 31. Mai. | von | | bis | | und von | | bis | |
| Sommer | 01. Jun. | bis | 31. Aug. | von | | bis | | und von | | bis | |
| Herbst | 01. Sept. | bis | 30. Nov. | von | 07:45 | bis | 13:00 | und von | | bis | |
| Winter | 01. Dez. | bis | 28. Feb. | von | 09:00 | bis | 13:00 | und von | | bis | |

Hochlastzeitfenster Netzebene 0,4 kV

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|-----|-------|---------|--|-----|--|
| Frühling | 01. Mrz. | bis | 31. Mai. | von | | bis | | und von | | bis | |
| Sommer | 01. Jun. | bis | 31. Aug. | von | | bis | | und von | | bis | |
| Herbst | 01. Sept. | bis | 30. Nov. | von | | bis | | und von | | bis | |
| Winter | 01. Dez. | bis | 28. Feb. | von | 18:45 | bis | 21:45 | und von | | bis | |

Alle Berechnungen basieren auf dem Beschluss (BK4-13-739) der Bundesnetzagentur vom 11.12.2013 zur Festlegung der sachgerechten Ermittlung individueller Entgelte nach § 19 Abs. 2. S. 1 und 2 StromNEV.

Dementsprechend sind Hochlastzeitfenster ausschließlich an Werktagen (Montag – Freitag) gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag pro Woche, sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr (24. Dezember – 1. Januar) gelten als Nebenzeiten.

Eine Messperiode erstreckt sich über 15 Minuten und startet jeweils zur vollen Viertelstunde. Ein Messwert wird am Ende der Messperiode für den Zeitraum der gerade abgelaufenen Messperiode abgespeichert. Der Wert um z. B. 11:30 Uhr bezieht sich somit auf einen Messzeitraum von 11:15 Uhr bis 11:30 Uhr. Wenn ein Hochlastzeitfenster um 11:30 Uhr beginnt, dann liegt der Messwert um 11:30 Uhr nicht im Hochlastzeitfenster.